用户手册

AMD Socket 939 处理器 VIA K8T890 芯片组

商标

所有的产品注册商标及公司名称皆属其原公司所有 产品内容若有更改时, 恕不另行通知

> V1.0 中文版 2005年05月16日

常用除错卡代码一览表

代 码 FFh or CFh	可能问题 1.BIOS插反 2.用错BIOS 3.主板有问题	解决方法 1.重新检查BIOS 是否有反插 2.重新检查所有硬件配件是否插好 3.换主板
	4.ADD-0N 卡(配卡)没插好	
C1h - C5h	1.MEMORY 没插好 2.挑MEMORY 3.MEMORY 损坏	1. 重新安装内存条 2. 更换内存条
2Dh	1.VGA BIOS 有问题 2.VGA 卡没插好	1.换 VGA 卡 2.检查 VGA 卡是否有插好
26h	1.超频失败	1.清除 CMOS 或按 Insert 键开机
07h - 12h	1.设定键盘控制器失败 2.RTC 失败	1.重新安插键盘或鼠标 2.更换电池

目 录

第一章	简介 包装内容1-1
	系统方块图 1-1
第二章	规格 主板规格2-1
第三章	
<i>7</i> 1 <u>∓</u>	主板元件配置图 3-1 CPU安装 3-2 跳线设定 3-4 系统内存配置 3-5 扩展槽 3-6 设备接口 3-7 ACPI S3 (Suspend To RAM)功能 3-12
第四章	BIOS 设定说明4-1标准CMOS设置4-2BIOS高级设置4-3芯片组高级设置4-5集成周边设置4-7系统电源管理设置4-11即插即用/PCI/PCI-E设置4-13系统状态侦测设置4-14PowerBIOS功能设置4-15BIOS预设/优化参数设置4-17密码设置4-18储存参数设置并关机程序4-18

第五章	RAID配置
笋☆音	启动RAID功能
ホハ早	忍切任厅女 祝 简易安装步骤6-1 Realtek音频控制面板简易使用说明6-2
附录	附录 A 更新BIOS应用程序A-1
	附录 B VIA RAID BIOS公用程序B-1

第一章 简 介


1-1 包装内容

内容项目:

- (1) 主板
- (2) 用户手册
- (3) 软盘驱动器数据线
- (4) 硬盘驱动器数据线
- (5) 驱动程序光盘
- (6) I/0挡片
- (7) S-ATA数据和电源连接线


可选项目:

- (8) IEEE 1394 接口线
- (9) 额外的USB2.0接口线
 - * 若你有可选项目的需求,请与 经销商洽询。



若你的包装内物品有任何的损坏或短缺情形,请与经销商联络。

1-2 系统方块图



第二章 规 格

主板规格

● 处理器

◆ 支持 939-pin 插槽,兼容 AMD Athlon-64/ Athlon-64 FX 处理器

●芯片组

◆ VIA 芯片组: VIA K8T890+VT8237R

● 内存模块

- ◆ 4 条184 针 DDR-266/333/400 内存模块
- ◆ 支持双通道架构
- ◆ 最大容量可达 4GB

●扩展槽

- ◆ 三个 PCI 插槽
- ◆ 一个 PCI-E*16 插槽
- ◆ 二个 PCI-E*1 插槽

BIOS

- ◆ 采用 Plug & Play (随插即用) BIOS
 - ACPI v2.0 兼容
 - 支持 Suspend To RAM (STR) 休眠功能
 - SMBIOS (System Management BIOS) v2.2 兼容
 - 支持断电後电源自动回复功能
 - 支持经由网络、电源开关、PME#、定时、PS2键盘和鼠标、调制 解调器铃响等状态开启电脑

USB

◆8个USB2.0接口(4个在背板)

P-ATA IDE

◆2个IDE埠 (可接4个IDE装置),支持UDMA-33,ATA-66/100/133

● 1394 (可选)

◆ 板载VIA VT6307整合1394控制器,提供2埠选择,高达400Mbps带宽

S-ATA RAID

◆ 2个S-ATA埠, 高达 150MB/sec传输速度, 提供RAID 0, 1, JBOD功能

LAN

◆ 集成VIA VT6103网络PHY,支持10/100Mbps以太网络

● 音 效

- ◆ 使用Realtek ALC850 AC'97 CODEC支持类比和数位八声道输出
 - AC'97 v2.3 相容
 - 支持 CD-In, AUX-In 接口
 - 支持音频接口自动侦测功能
 - 背板音频接口配置:

音频接口颜色	2 声道模式	6 声道模式	8 声道模式
浅蓝色	线性输入	後置声道输出	线性输入
草绿色	线性输出	前置声道输出	前置声道输出
粉红色	麦克风输入	中置/重低音声道输出	麦克风输入
灰色			侧边声道输出
黑色			後置声道输出
橘色			中置/重低音声道输出

● IO 控制器

- ◆ Winbond W83687THF LPC IO 控制器支持软区、并□、串□和SIR介面
- ◆ 支持硬件监控功能

● 输入输出连接端口

- ☞ 在背板接口
 - ◆ PS/2键盘与PS/2鼠标

- ◆ 一个并行端口
- ◆ 一个S/PDIF同轴输出
- ◆ 一个S/PDIF光纤输出(可选)
- ◆ 一个串行端口
- ◆ 一个RJ45网络接口
- ◆ 四个USB2.0接口
- ◆ 六个音频接口

☞ 主板内建接口

- ◆ 软盘驱动器接口
- ◆ 两个ATA-133 IDE连接端口
- ◆ 四个额外的USB2.0接口
- ◆ 一个CD-IN 和 AUX-IN接口
- ◆ 一个IR接口
- ◆ 二个 1394 接口(可洗)
- ◆ 二个 S-ATA 接口
- ◆ 三个风扇接口

●前置面板控制

- ◆ 支持重置和Soft-Off开关
- ◆ 支持硬盘和电源指示灯
- ◆ 支持PC扬声器
- ◆ 支持前置面板音效接口

●其它特色

- ◆ Magic Health 在开机时即可显示当时系统硬件的各种工作状况, 如系统温度、电压、风扇转速等
- ◆ EZ Boot 一个简易的方式让使用者选择从硬盘、光驱、软驱等开机(开机後可按ESC键选择启动的方式)
- ◆ 支持键盘开机功能

规 格


- ◆ 支持 AMD 的 "Cool'n' Quiet" 冷静电源省电技术
- ◆ 强大的 PowerBIOS 超频功能
 - 支持CPU电压、内存电压、芯片电压微调
 - 支持前端总线频率以1MHz微调
- ◆ 支持 FSB/内存间非同步超频
- ◆ 支持80埠系统侦错

●主板尺寸

- 30.5 x 24.5 公分, ATX 规格

第三章 安 装

主板元件配置图




某些元件是属於选购配备,只有具备相关功能之主板版本才有 提供。

简易安装步骤


在你打开系统电源前请先完成下列动作:

- 3-1. CPU安装。
- 3-2. 跳线设定。
- 3-3. 内存配置。
- 3-4. 扩展槽。
- 3-5. 接上连接口。

3-1 CPU 安装



步骤一 打开CPU固定拉杆,如图所示。




步骤二

安装CPU时,请注意务必将CPU三角 形缺口Pin1处对准主机上之相对应 白漆地方後,再放入CPU。

*请确定CPU所有Pin脚完全插入脚座。

< 图 4>




步骤三 将拉杆向下压,来固定CPU。



步骤四

安装风扇散热片,安装前请务必涂 上散热膏。

Page 3-2



<图5a>



<图5b>


步骤五 压下固定夹如箭头指示方向(如图5 所示),以稳固机构与CPU插槽。



步骤六 最後确定CPU风扇电源有插入主板上 的电源接口,那麽CPU安装完成。

建议采用符合AMD规格之活动性风扇,为使CPU能正常运作,请务必涂抹散热膏於CPU散热片表面後,再加上风扇以帮助CPU散热。

3-2 跳线设定



JCMOS: 清除CMOS跳线

1-

设定:


1-2: 正常模式(默认值)

2-3: 清除CMOS

清除CMOS资料执行步骤:

- a. 请先关闭计算机电源,并拔除电源 线,将跳线由默认值改为2-3的位置 约5至10秒的时间,再将跳线改回1-2 的
- b. 插上电源线并开启计算机电源,开机 後按键进入BIOS设定公用程序 重新设定BIOS资料。

▶ 请勿任意移除此跳线,除非有需要清除C M O S 资料,不当移除此跳线将会造成系统无法正常启动。



JUSB: USB S3 唤醒跳线

这个跳线没有连接 5V standby 电压 到USB 的装置,表示 USB 装置不能 在 S3 (Suspend To RAM)省电模式下 唤醒系统。



设定:

=1-2 连接

= 2-3 不连接 (默认值)

3-3 系统内存配置

本主板支持 4 支PC2100/PC2700/PC3200规格之184pin内存模块(Dual In-line Memory Module)。DIMM仅可以使用DDR SDRAM (Double-Data-Rate Synchronized DRAM)。

- 支持266/333/400MHz DDR 内存高达 4.0GB。
- 支持双通道架构。
- 支持符合 JEDEC DDR DIMM 标准的 unbuffered DIMM 规格。




请依照如下的建议以达最大的内存效能。

		IMM -bit)	2 DIMM (64-bit)		IMM B-bit)	4 DIMM (128-bit)
DIMM#1	SS/DS		SS/DS	SS/DS		SS/DS
DIMM#2				SS/DS		SS/DS
DIMM#3		SS/DS	SS/DS		SS/DS	SS/DS
DIMM#4					SS/DS	SS/DS

^{*}DS-双面DIMM. SS-单面DIMM

- 4根内存插槽分割为2个双通道,双通道1(DIMM1&DIMM2)和双通道2(DIMM3&DIMM4),相同的通道为相同的颜色,必须使用相同规格和容量的内存模块。我们建议你使用相同颜色的内存插槽以获得最佳的内存效能。
- 使用不符品质及规格的内存条在更高系统汇流排(超频),可能将严重的 危及到系统的稳定度。

3-4 扩展槽



PCI-E VGA 插槽

主板提供一组 PCI-Express x16插槽。

PCI-E 插槽

主板提供二组 PCI-Express x 1插槽。


PCI 插槽

主板提供三组 PCI 插槽。

安装VGA卡

安装VGA卡:

- 1. 安装时得移开机箱上的托架。
- 2. 把卡压下去直到它固定在插槽里,要确保VGA插槽像以下画面一样。




3. 用螺丝钉固定视频卡在机箱上。

3-5 设备连接口

此主板的I/0背板接口如下图所示,当你安装主板至系统机箱时,请使用 所附之I/0档板以保护背板。





JCPU FAN/JPWR FAN/JSYS FAN:

CPU/电源/机箱 风扇电源接口

JCPU_FAN: 用一个带有风扇的散热器来保持CPU


低温

JPWR FAN:如果你另外添加风扇可以使用该接口

JSYS_FAN: 底端风扇将会提供足够的气流到底盘

以防止CPU过热






SATA1~SATA2: 二个S-ATA 接口

这些接口可以连接到S-ATA介面规格的装置,如硬盘、ZIP等储存装置。






FDD: 软盘连接口

这个接口用来连接软盘驱动器的。

IDE1/2: Ultra ATA100/133 IDE 接口

本主板有二个IDE装置的接口,每个接口可以连接一条IDE连接线,而一条IDE连接线可以连接二个IDE装置。若一条连接线同时装上二个IDE装置,则其中一个装置必须是Master,另一个装置则是Slave,正确的调整方式请参考各装置的使用说明书。




PW1: 24脚位ATX 电源插座


PW12: 4脚位ATX12V 电源插座


注意:

PW1与PW12电源插座必须同时插上。

备注:本主板需使用最少300瓦特的的电源供应器 运作,为了安全的提供足够的电源需求, 最好使用350瓦特(或以上)的电源供应器。







CFPA: 前置面板音效接口


前置面板音效的线性输出型态正常为关闭

的。当跳线移除时,为前置面板音效使

用。当没有耳机插入时为後置面板音效使


用,若有耳机插入时後置面板音效则关

闭。




设定:

默认值为第5,6,9和10脚短路,为後置面板音效接口仗用,若第5,6,9和10脚打开则仅前置面板音效接口用。



CD-IN / AUX-IN: CD音效输入接口

这些接口用来接收从光盘或是MPEG卡等装置所传送出来的音源讯息。






C1394-1/C1394-2 (可选):

400Mbps 1394a (FireWire) 接口

这些接口可以连接到IEEE 1394a规格的装置。





CP80P: 80 埠系统侦错指示灯


主板出现故障时,此设备能自动侦错到主板问题并显示在LED指示灯上,方便发现和解决问题。






CUSB3/CUSB4: 四个USB2.0扩展接口

兼容 USB1.1 设备,传输速度为 USB1.1 的 40 倍,高达 480 Mbps。




注意:

请确认USB2.0连线有相同的脚位定义,不同的脚位 定义可能严重的危及到计算机。若你有USB2.0连线 的需求,请洽询我们的经销商。



CFP



CIR



CFP: 面板指示灯接口

HD LED

硬盘电源指示灯(HDD LED),当内建硬盘 存取时指示灯亮。

PWR LED

电源指示灯(Power LED),当计算机为使用状态中时指示灯会持续亮著;若当指示灯闪烁亮时,即表示计算机处於休眠模式中。

• RST

此开关可以让您在不需要关闭计算机电源 即可重新开机。

• PW ON

电源开关在系统电源关机上有几种方法:

- 1. 透过"Soft-off" 软件(作业系统)关机, 适用在ATX系统。
- 2. 在BIOS内设定"Instant off"立即关机或 "Delay 4 sec"按住开关钮4秒後再关机。 另,於"Delay 4 sec"时,按一下开关钮 系统即进入一般休眠状态。

CIR - 红外线接口

CSPK



CSPK - 系统扬声器

3-6 ACPI S3 (Suspend To RAM)休眠功能

本主板支援ACPI省电规范之S3(STR)休眠模式,当休眠时,藉由只供应维持内存(Memory Module)运作所需2.5V电源,将休眠前之屏幕画面暂存到内存。而此时所有周边设备电力皆已完全切断,待唤醒後,重新抓取内存条内资料,再回覆到前一次休眠前画面,此即所谓On-Now功能。

- 1. 为启动S3(STR)功能及使其正常运作,使用支援ACPI的VGA CARD及ACPI 功能的OS作业系统是必备条件。
 - a. 请确认你所购买的其他配件,能完全支援ACPI功能。
 - b. 进入BIOS之Power Management设定 "ACPI Suspend Type" 为S3(STR) 和 "USB Resume From S3"设定为启动(Enable)(假如你有使用USB键盘/滑鼠)。
 - c. 安装Window98SE/ME/XP 或 Window2000。
 - d. 重新开机,然後再安装VGA驱动程序。
 - e. 进入系统控制 "Control Panel" 之电源管理 "Power Management" 并 选择 "Stand By" 〈暂停〉。
- 2. 使用STR於关机时,请选择"Stand By" 〈暂停〉准备模式来关机,系统便进入STR状态。
- 3. 若用恢复系统於前工作状态,只须按一下开关钮即可。

S T R 与其他省电模式的差异

- 1. 为系统电源管理中最具高档技术。
- 2. 除Memory 2.5V微量电源供应外,其切断所有周边设备电源供应,为 ACPI规范中,是仅次於S4、S5。
- 3. 暂存休眠前所有讯息於内存条内。
- 4. 唤醒速度是仅次於S1最快者。

第四章 BIOS 设置

说明

ROM BIOS 提供一个内建的程序允许使用者修改基本系统配置和硬件设置值。已经修改的资料会被存在一个以电池维持电力的 CMOS RAM 中,所以即使电源切断时资料依然会被保存著。一般而言,除非系统的配置改变,例如更换硬件或加入一个新的设备,否则,存放在 CMOS RAM 里的资料会保持不变。当电池因电力耗尽或其他因素导致 CMOS 资料损毁时,你必须重新安装电池,并重新设置 BIOS 参数值。

▶ BIOS 设置菜单和说明仅供参考,很可能与你的屏幕所显示的项目不完全相同,若有不同请以主板实际显示的菜单为主。

进入设置程序

打开电源立刻按键。这将会带你进入BIOS CMOS设置公用程序




图4-1 CMOS设置公用程序

这个菜单出现所有的选择项目。当移动游标(按住一方向键)到所需的项目然 後按'Enter'键,即可选择到你须重新设定的项目。在移动游标移动到不同 的选项时,会有一个线上辅助讯息出现在屏幕的下端,以提供每一个功能较 佳的说明。当做出选择时,被选择的项目的菜单会显示出来以便使用者修改 的相关配置设定值。

4-1 标准CMOS设置(Standard CMOS Features)

在 CMOS 设定公用程序菜单中选择【Standard CMOS Features】。Standard CMOS Features 允许使用者修改系统设定,如现在的日期、已安装的硬件形式、软件形式和显卡形式。内存的大小由 BIOS 自动侦测与显示以供参考。当一个栏位是高亮度时(使用方向键移动游标再按<Enter>选择)。栏位内容可以按<PgDn>或<PgUp>键改变之,或可直接由键盘输入。




图4-2 标准CMOS设定

附注: 若 Primary Master/Slave 和 Secondary Master/Slave 项目被设置为 "Auto" ,硬

件的大小和形态会被自动侦测。

附注: Halt On: 栏位是决定发生错误时何时暂停系统。

4-2 BIOS 高级设置(Advanced BIOS Features)

在 CMOS 设定公用程序菜单中选择【Advanced BIOS Features】,使用者可在显示出的菜单中改变相关的设定值。这个菜单会出现本主板的出厂预设值。使用者可按PgDn>或PgUp>移动游标来修改设定值。按[F1]键可出现被选择项目的辅助讯息。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Advanced BIOS Features			
Third Boot Device Boot Other Device Boot Up Floppy Seek Boot Up NumLock Status Security Option APIC Mode HDD S.M.A.R.T. Capability	[Enabled]	Item Help Menu Level ► Select Hard Disk Boot Device Priority	
	/PU/PD:Value F10:Save : Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults	

图4-3 BIOS高级设置

Hard Disk Boot Priority

该项为设置硬盘开机的优先权。



BIOS设定

• Init Display First

该选项为主板内建扩充槽启动顺序相关设置。

First/Second/Third/Other Boot Device

选择由何种装置开机及其顺序。

• Boot Up Floppy Seek

在侦测软件时,是否启动侦测软盘驱动器的功能。

Boot Up NumLock Status

该选项为选择键盘数字功能按键启动与否。

Security Option

这个部份是选择为系统(SYSTEM)或是 BIOS 设定(SETUP)用之密码。预设值是 Setup。

System:每次开机时系统要求输入密码,要密码正确才能开机。

Setup: 只有在进入BIOS设定时,电脑才会要求输入密码,若未在密码设定洗项中设定密码则此功能是无效的。

APIC Mode

此项让你依需求来开启或关闭高级的可编程的中断控制器(Advanced Programmable Interrupt Controller)的功能。

• HDDS.M.A.R.T Capability

该项设置是否开启硬盘的智能诊错功能。

Vedio BIOS Shadow

该项为决定是否将显卡BIOS于计算机内存模组进行备份,以加速显示 卡读写速度之用,但可与否需看芯片组设计。Shadow即指进行备份动 作。

• Full Screen LOGO Show

该项设置为将全屏幕 LOGO 显示在 POST 阶段时。

4-3 芯片组高级设置(Advanced Chipset Features)

由 CMOS 设定公用程序菜单选择【Advanced Chipset Features】出现下列菜单。

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility Advanced Chipset Features			
► DRAM Configuration	[Press Enter]	Item Help	
► LDT & PCI Bus Control VLink Mode Selection Svstem BIOS Cacheable	[Press Enter] [Mode 4]	Menu Level ►	
System Dios Cacheable	[Disabled]	DRAM timing and control	
↑↓⊶:Move Enter:Select F5: Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults	


图4-4 芯片特性设定

该项为使用者设置芯片组功能之用,包括芯片组对应内存模块的讯号控制,芯片组对应快闪内存的管理,亦包括对应PCI适配卡的运作控制,因此该项设置内容相当复杂,一般而言,系统内建的默认值具相当不错的参数,且已针对本主板作最优化设置,除非您发现设置参数有误,或是有特殊目的,一般不建议您更改任何设置参数,若你更改设置有误,将导致系统无法开机或死机,发生问题。

● VLink Mode Selection 该项为设置VLink模式。

System BIOS Cacheable 该项为设置系统BIOS快取功能。

▶ DRAM Configuration



• Current FSB Frequency

该项为显示目前的外部总线速度。

• Current DRAM Frequency

该项为显示目前内存的运作频率。

• 1T/2T Memory Timing

该项为设定内存指令时钟。

▶ LDT & PCI Bus Control

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility LDT & PCI Bus Control			
Upstream LDT Bus Width [16 bit]	Item Help		
Downstream LDT Bus Width [16 bit] LDT Bus Frequency [Auto]	Menu Level ►►		
PCI1 Master 0 WS Write [Disabled] PCI2 Master 0 WS Write [Disabled]			
PCI1 Post Write [Disabled] PCI2 Post Write [Disabled]			
PCI Delay Transaction [Disabled]			

LDT Bus Frequency

该选项设置CPU Hyper Transport频率。

PCI1/2 Master WS Write

该选项被为使用时,PCI设备可以在等待状态执行读写操作。

• PCI1/2 Post Write

请使用默认值。

• PCI Delay Transaction

此选项使用者选择PCI的延迟转换,选择Enabled时可以支持PCI2.2规范。

4-4 集成周边设置(Integrated Peripherals)




图4-5 整合周边设定

OnChip SATA Boot ROM

该项为设置内建的SATA Boot ROM功能。

VIA Lan Boot ROM

该项为设置内建的LAN Boot ROM功能。

▶ VIA OnChip IDE Device

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility VIA OnChip IDE Device			
OnChip SATA	[Enabled]	Item Help	
SATA Mode SATA INT Swatch	[RAID] [INTA]	Menu Level ►►	
IDE DMA transfer access OnChip IDE Channel0	[Enabled] [Enabled]		
OnChip IDE Channel1 IDE Prefetch Mode	[Enabled] [Enabled]		
Primary Master PIO Primary Slave PIO	[Auto]		
Secondary Master PIO	[Auto]		
Secondary Slave PIO Primary Master UDMA	[Auto] [Auto]		
Primary Slave UDMA Secondary Master UDMA	[Auto] [Auto]		
Secondary Slave UDMA IDE HDD Block Mode	[Auto] [Enabled]		

OnChip SATA

该项为设置内建的SATA功能。

SATA Mode

该项为选择SATA装置的RAID模式。请参考第五章以得更多的RAID资讯。

• OnChip IDE Channel 0/1

该芯片组内建PCI总线的IDE端口,支持两个IDE,选择Enabled(打开)激活第一/第二IDE; Disabled(关闭)可以不激活第一/第二IDE。一般而言,除非安装PCI端口的IDE适配卡,才需考虑关闭/打开的问题。可用选项:Enabled(打开). Disabled(关闭)。

备注: 假如你不需使用内建的IDE接口,设置On-Chip Primary (Secondary) PCI IDE 为"Disabled"。

IDE Prefetch Mode

选择Enabled(打开),以快闪(Prefetching)加速IDE设备读写速度,若您发现IDE设备有问题,请将功能关闭,也许可解决这类问题。因应不同的IDE设备,有可能不会显示该项功能,若您Disabled主板内建IDE,将不会显示该项功能。

• IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO

使用者可据IDE设备速度搭配设置PIO读写模式,分别为PIO 0至PIO 4,若您不确定参数设置,可用自动设置(Auto)来决定IDE周边对应的PIO模式。

• Primary/Secondary Master/Slave UDMA

若您的IDE设备支持Ultra DMA33/66/100/133资料传输模式,且操作系统支持驱动程序,可打开该项加速资料传输,若您不确定参数设置,可用自动设置(Auto)来决定IDE周边对应的Ultra DMA (UDMA)模式。

• IDE HDD Block Mode

该项为IDE HDD Block相关设置。

▶ Onboard Devices

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility Onboard Devices			
VIA AC97 Audio VTA Lan Device	[Auto] [Auto]	Item Help	
VIA Lan MAC Address Input OnChip USB Controller OnChip EHCI Controller USB Keyboard Support USB Mouse Support	IPress Enterl [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Disabled]	Menu Level ►►	

VIA AC97 Audio

该项控制主板上的AC97声卡。

• VIA LAN Device

该项控制主板LLAN装置。

• OnChip USB Contrller

该项为内建USB控制器相关设置。

• USBEHCI Support

该选项为支持USB2.0的设置。

• USB Keyboard Support

主板支持USB键盘在DOS下的相关设置。

BIOS设定

• USB Mouse Support

主板支持USB鼠标在DOS下的相关设置。

▶ Legacy Devices

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Legacy Devices			
Onboard FDC Controller Onboard Serial Port 1	[Enabled] [3F8/IR04]	Item Help	
Unboard Serial Fort 1 Infrared Port Select Onboard Parallel Port Parallel Port Mode	15F0/1RV41 [Disabled] [378/IRQ7] [SPP]	Menu Level ►►	
EPP Mode Select ECP Mode Use DMA	[EPP1.7] [3]		

Onboard FDC Controller

该项为选择主板内建软磁盘控制端口。

Onboard Serial Port1

该项为内建串行端口COM1的中断及I/O地址设置。

• Infrared Port Select

该项为主板内建芯片的红外线(Infrared:IR)资料传输功能。

Onbaord Parallel Port

该项为主板内建井行端口I/0地址中断地址调整。

• Parallel Port Mode

该项可对井行端口的工作模式进行选择。

EPP Mode Select

该项可对EPP的工作模式进行选择。

• EPP Mode Use DMA

该项为DMA1和DMA3时,DMA(直接内存访问)作ECP模式使用。若为SPP和EPP模式将不会显示。

4-5 系统电源管理设置(Power Management Setup)

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility Power Management Setup			
ACPI Suspend Type [S1(POS)]	Item Help		
Power Management Option [User Define] Soft-Off by PWRBTN [Instant-Off] Run VGABIOS if S3 Resume [Auto] PWRON After PWR-Fail [Off] ► IRQ/Event Activity Detect [Press Enter]	Menu Level ►		
↑↓→+:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10 F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defau			

图4-6 电源管理设定

• ACPI Suspend Type

该项计算机待机模式选择。

• Power Management Option

该项为打开或关闭电源管理功能设置。

• Soft-Off by PWRBTN

该项为电源模式设置,当设置为Delay 4 Sec时按下电源开关四秒钟内, 计算机将进入待机模式,若按下电源开关超过四秒钟以上,则会关机。

Run VGABIOS if S3 Resume

该项为从S3模式是否让系统执行VGA BIOS功能设置。

• PWRON After PWR-Fail

该项为提供非正常断电,正常供电后立刻重新开机。

▶ IRQ/Event Activity Detect

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility IRQ/Event Activity Detect	
PS2KB Wakeup Select [Hot key]	Item Help
PS2KB Wakeup from S3/S4/S5[Ctrl+F1] PS2MS Wakeup from S3/S4/S5[Disabled]	Menu Level ►►
USB Resume from S3 [Disabled] PowerOn by PCI Card [Enabled]	When Select Password.
PowerOn by OnBoard LAN [Disabled]	Please press ENTER key
Modem Ring Resume [Disabled] RTC Alarm Resume [Disabled]	to change Password Max 8 numbers.
x Date (of Month) 0 x Resume Time (hh:mm:ss) 0:0:0	

• PS/2 KB Wakeup Select

该项为设置PS/2键盘开机热键。

• PS/2 KB Wakeup From S3/S4/S5

该项为设置PS/2键盘在S3/S4/S5模式中唤醒的热键。

• PS/2MS Wakeup From S3/S4/S5

该项为设置以PS/2鼠标在S3/S4/S5模式中唤醒。

• USB Resume From S3

该项为设置在S3模式中从USB装置唤醒。

• PowerOn by PCI Card

该项为PCI设备的开机功能设置。

• PowerOn by Onboard LAN

该项为内建LAN设备的开机功能设置。

Modem Ring Resume

当此项打开时,对任何事件的调制解调器铃声将可唤醒已经被关机的 系统。

• RTC Alarm Resume

当此项打开时,可以开启定时开机功能。

• Data (of Month)

该项为系统开机日期预约装置。

• Resume Time (hh:mm:ss)

该项为系统开机时刻预约装置。

4-6 PnP/PCI/PCI-E设置 (PNP/PCI/PCI-E Configuration)

当各种的PCI/PCI-E卡插在PCI/PCI-E插槽时,PNP/PCI/PCI-E 配置程序可 让使用者可以修改 PCI IRQ 讯号。

警告: 任何错置的IRQ皆可能引起系统不能读取资源。




图4-7 随插即用及PCI组态

• Resources Controlled By

建议维持该项的默认值设置。

• IRQ Resources

该项手动控制时,分配每一个系统中断类型时,需根据正在使用的类型配备的中断模式。

• PCI/VGA Palette Snoop

该项请维持Disabled(关闭)默认值设置。

• Maximum Payload Size

该项为设置PCI Express装置可以设定的最大TLP空间。

4-7 系统状态侦测设置 (PC Health Status)




图4-8 系统状态侦测设置

Show PC Health in POST

该项为设置是否在开机自检屏幕中是否显示PC Health。

• Shutdown Temperature

若您的操作系统支持此功能,可选择关机温度。若系统过热,将会自动关闭计算机。

• Current CPU/System Temperature

现在的 CPU/系统 温度。

• Current CHASSIS/CPU/POWER FAN Speed

现在的机壳/处理器/电源供应器 风扇转速(转/分)。

Vcore

CPU 电压值(Vcore)。

• Vdimm(V)

DRAM 的电压值。

- **Chipset Voltage** 芯片的电压值。
- VBAT(V)申池的申压值。
- +3.3(V),+5(V), 5VSB(V)电源供应器的电压值。

4-8 POWER BIOS 功能设置(POWER BIOS Features)




图4-9 POWER BIOS功能设置

◆ 使用超频功能需具备相关知识,不当的设定将会导致系统的不稳定与 硬件损毁的危险。我们建议您保留它们的默认值。

● AMDK8 Cool'n' Quiet control 该项为AMD的冷静技术可降低计算机的噪音与热量。

BIOS设定

• CPU Ratio Control

该项可选择是否对CPU的倍率进行调节。选择"Enabled"可於下一个项目内输入所需的倍率。

CPU Ratio

该项可对CPU的倍率进行调节。

• Auto Detect PCI Clk

通过激活与否,可自动侦测PCI Clock时钟。

Spread Spectrum

该项为Spread Spectrum (展频)的相关设置。

AGP/PCI Clock

该项为AGP/PCI时钟的相关设置。

CPU Clock

该项可对CPU的外部频率进行调节,充许你以1MHz微调。



备注:超频(Overclocking)失败将导致系统无法显示问题,这个时候,请再重新开机後同时按住"*Insert*"键直到初始或预设值重新开启计算机。

Memclock index value (Mhz)

该项为设置内存频率。

▶ Voltage Adjust Menu



Vcore Voltage

该项可对CPU的电压进行调节。

DIMM Voltage

该项可对DIMM的电压进行调节。

• Chip Voltage

该项可对芯片的电压进行调节。

4-9 BIOS 预设/优化参数设置

BIOS内有2组预设参数值,供使用者参考

载入预设之参数值

当你点选此选项并按"Y"後,BIOS自动载入以维持系统在预设各参数值。

载入优化参数值

当你点选此选项,并按" Y " 後,B I 0 S 会自动载入系统性能最优化表现的各参数值。

4-10 密码设置(Supervisor/User Password Setting)

从CMOS设定公用程序菜单选择 【SUPERVISOR PASSWORD】或【USER PASSWORD】再按 「Enter]。

- a. Supervisor Password: 是针对系统开机及BIOS设定做保护。
- b. User Password: 是针对开机时做密码设定。
- c. 系统预设值并没有做任何设定,密码设定最多8个字,并有大小写之分。
- d.BIOS FEATURES SETUP菜单中你必须选择"Setup"或"System"。
- 1. 进入选项後,系统要求键入密码

Enter Password:

输入适当的密码後按[Enter]继续

2. 系统再要求你输入相同密码,以便确认。

Confirm Password:

3. 若你要取消其中之密码设定时,在系统要求你"Enter Password"时,按下Enter键取代即可。

4-11 储存与离开设置(EXIT SELECTING)

储存并离开设定 (Save & Exit Setup)

Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

选择"Y"会将你所做的变更存入CMOS内存中,并回到开机的过程。

离开并放弃储存设定(Exit Without Saving)

Quit without saving (Y/N)? Y

选择"Y"会不存入任何资料到CMOS内存中并回到开机过程。所有存在CMOS的原始资料不会被破坏.

BIOS设定



第五章 RAID 配置


5-1 导言

这一部分简短介绍有关RAID的背景知识和一些如何在主板上设置RAID普通程序。

RAID 基础

RAID(磁盘阵列)是两个或两个以上的磁盘设备组合成一个阵列单元的解决方案。RAID的优势在于能提供更好的性能或数据出错度。出错度是由于数据多余的运转,如果一个设备出错,那数据的备份就可以在另外一个设备中找到。这样的可以预防系统崩溃所导致数据的丢失。

以下是一个阵列的例子:



单独的磁盘设备在RAID阵列中叫"成员",对操作系统来说所有磁盘成员都被视做一个物理的整体。硬盘设备能经过一个特殊的方法整合在一起,不同的方法涉及到不同的RAID方法,不同的RAID标准又表现出不同的性能标准,安全标准及执行价值。

以下的表格简述了一些RAID标准

模式	硬盘数	容量	特点	
RAID 0	2	以最小硬盘容量乘以硬盘数	提高效能但无容错功能	
RAID 1	2	最小硬盘容量	容错功能	
JBOD	2	所有硬盘容量的总和	的总和 无容错功能和效能提升但可	
			完全使用硬盘空间	

RAID 配置

❖ RAID 0 (Striping)

RAID 0 读与写部分数据交叉于若干设备之间,如果其中有一成员出错,将影响整个阵列,整个阵列的容量均等于成员数目与最小成员容量的成积,striping block大小能设置在4KB到64KB之间,RAID 0 不支持出错度。

❖ RAID 1 (Mirroring)

RAID 1 写两倍的数据和平行移动两个数据,如果其中的一个镜象设备遭受机械损坏没有响应,剩余的设备依然运行。其它的,整个阵列的容量均等于最小成员容量。在设置RAID 1下,一个叫做"spare drive"的附加设备能附上,能灵活的取替镜象阵列一部分出错设备。通过出错度,如果任何RAID 1 设备出错,其它数据传送不会受到影响以及其它阵列中的设备。

❖ JBOD (Spanning)


当各设备拥有各自不同的容量磁盘阵列均等于所有设备的总和。生成数据存储到设备存满,然后在阵列中的另一个设备再继续存储,当成员中有任何一个发生失败,将影响整个阵列,IBOD不是一个真正RAID且不支持出错度。

❖ Others

其它RAID还有RAID 10和RAID 5。这些RAID需要至少2个设备运行,总和了RAID 0和RAID 1所有优势。

5-2 启动RAID功能

使用RAID功能的一般处理步骤如下:



IS 步骤 1: 开启RAID ROM(Enable RAID ROM)

系统BIOS的默认值为关闭所有的RAID功能。若要开启任何一个RIAD控制器,你必须先开启它的RAID Boot ROM。先进入[BIOS CMOS Setup]公用程序并跳到[Integrated Peripherals]页面。



选择控制器的Boot ROM并且设定为开启。 按"F10"储存并离开。

吃予步骤 2: 建立磁盘阵列(Create RAID Array)

RAID 阵列的功能是内建在RAID控制器内BIOS的公用程序中。

VIA VT8237R

系统开机後等待如下的画面显示,按住"Tab"键进入 BIOS 设置公用程序。

```
UIA Technologies, Inc. UIA UT6428 RAID BIOS Setting Utility U0.94
Copyright (G) UIA Technologies, Inc. All Right reserved.
Press < Tab > key into User Windov!
Scan Devices, Please usit.
Channel 1 Master: Maxtor 67969M9
Channel 1 Master: Maxtor 67969M9
```

BIOS公用程序的主菜单显示如下:



有关详细的建立磁盘阵列功能请参考附录B的说明。

№ 3: 准备驱动程序软盘 (Prepare driver floppy)


当安装Windows XP/2000/NT4.0 到任何的 RAID 阵列时,O/S 设定将需求一个软盘磁盘以容纳R AID 驱动程序。这个设定将告诉你如何准备驱动程序软盘。可使用二种方法:

▶方法一

- 1. 插入CD集到CD-ROM驱动器
- 2. 从CD-ROM启动系统
- 3. 不同的RAID控制器将有不同的画面弹出
- 4. 插入一空白的软盘到驱动器 A:
- 5. 选择适当的RAID控制器并开始复制到软盘内

▶方法□

- 1. 利用其它的机器而插入CD集到CD-ROM驱动器
- 2. 一个主菜单画面将弹出 (全自动)
- 3. 冼择 "RAID FLOPPY" 页



- 4. 插入一空白的软盘到驱动器 A:
- 5. 点击需求的驱动程序即开始复制到软盘内

▶ 步骤 4: 安装O/S到RAID磁盘 (Install O/S into RAID disk)

接一般程序安装WindowsXP/2000/NT4.0,当从CD安装0/S系统时,必须按住 < **F6**> 键,提问需要RAID驱动程序时,插入早前制作的RAID驱动程序。

■多步骤 5: 安装Windows软件 (Install RAID utility for Windows)

安装完系统後,你可以安装RAID 驱动程序和软件,RAID 软件是更易去管理与配置RAID 阵列Windows 基础用户介面。

- 1)插入CD集到CD-ROM驱动器
- 2)当主画面弹出,点击在步骤2设置的SATA控制器所相对应的SATA RAID 驱动,查看更多的信息在第六章节。


备注:获得更多有关RAID安装设置与软件使用的讯息,请参考CD集内 手册的说明。

RAID 配置

N CS		

第六章 驱动程序安装

简易安装步骤



将驱动程序光盘放入光盘驱动器,光盘驱动器机将自动激活。

▶ 模式1

能够自动安装所需要的所有驱动程序。

▶ 模式2

能够让你自行选择安装驱动程序。

步骤1:选择 "VIA SERIES 4 IN 1 Driver"项目,安装芯片组驱动程序。

步骤2:选择 "AC'97 AUDIO Driver"项目,安装声卡驱动程序。

步骤3: 选择 "VIA LAN Driver" 项目,安装网卡驱动程序。

步骤4:选择 "USB 2.0 Driver" 项目,安装USB2.0 驱动程序。


步骤5: 选择 "VIA SATA RAID Driver" 项目,安装SATA RAID驱动程序。

步骤6: 选择 "AMD Athlon 64/AMD Sempron Series Processor Driver" 项

目,安装AMD系列处理器驱动程序。

Realtek ALC850 音频控制面板简易使用说明

下列为Realtek简易的音频配置叙述,有关详细的使用说明请参考所附的驱动程序光盘内的说明书文档.



1. 请在屏幕右下角工具列上的"Sound Effect"上按鼠标右键,并选择"Sound Manager"选项,运行"Sound Manager"後弹出的画面如下。



2. 点击"Sound Effect"选项,在"Environment"的下拉菜单中,可以任意选择音响的使用环境。

Page 6-2



Speaker Configuration:

<图 3>


3. "Speaker Configuration"控制项目包含了类比讯号输出至喇叭的主要设定和选项。《图3》为8声道模式画面。




HRTF Demo:

< 图 4>

4. 这个项目可让你测试HRTF 3D环境的音频功能。



5. 这个面板提供有关您音频装置的详细资讯。



6. 这个项目显示 S/PDIF 光纤数位输入 (Sony/Philips Digital InterFace) 功能。


此主板支持音频接口自动侦测的功能。假如一个音频装置插错接口位置, 一个错误的警告信息将出现,告知你须修正连接方式。



Connector Sensing:

<图 7>

7. 选择 "Start" 按钮启动侦测功能。在开始侦测前请先记得结束所有 音频公用程序。



Connector Sensing:

< 图 8 >

8. "EZ-Connection" 画面为显示出侦测後的结果。

[Audio Connector] 此行显示在"Speaker Configuration"项目的设定。 [Current Connection] 此行显示装置侦测後的型态,若结果不是相配的,则在右边会出现一个惊叹号。



9. 关闭"EZ-Connection"画面後,将显示最後接口连接的状态,如上图 所示。



10. 这个面板提供有关麦克风装置的设定。


附录A

A-1 更新BIOS应用程序


请从我们的网站上下载与你的机种符合之档案(xxxxx.EXE)到你的硬盘或软盘内的空目录,执行这个下载档案(xxxxx.EXE)并解压缩,拷贝这些已解压缩的档案到一开机片。

注意: 这个开机片应该不包含任何驱动程序或其他应用程序。


- 1. 输入:\AWDFLASH 并按下 <Enter> 键。
- 2. 你将看到如下的执行画面。
- 3. 请输入BIOS档案名称(xxxxxx.bin)。



4. 假如你将储存之前的BIOS资料到磁片上,请输入[Y], 否则输入 [N]。




5. 输入要储存的档案名称去储存之前的BIOS资料。



6. 确定要执行BIOS更新程式 (y/n), 输入[Y]开始执行程式。



7. 程式执行完成。



附 录 B

B-1 VIA RAID BIOS 公用程序

进入BIOS 设置程序

当开计算机时,等待下屏幕显示时,按下<Tab>键即可进入VIA RAID设定程序。

```
UIA Technologies, Inc. UIA UT6420 RAID BIOS Setting Utility U0.94
Copyright (C) UIA Technologies, Inc. All Right reserved.
Press < Tab y into User Window!
Scan Devices, Please watt...
Channel 0 Haster: Haxtor 6,7060M0
Channel 1 Haster: Haxtor 6,7060M0
```

下图为BIOS公用程序主菜单。




建立阵列 (Create Disk Array)

1. 选择 "Create Array"项目并按下 <Enter> 键,即可进入建立磁碟阵列的 主菜单。



2. 选择"Array Mode"并按 <Enter> 键进入阵列模式选项菜单,假如选择 RAID 1 ,一个选项菜单将跳出让使用者选择 "Create only" 或 "Create and duplicate"。 Create only 表示只有将资料镜像至另一个硬盘而没有将资料备份。Create and duplicate 则有将资料镜像并备份。



3. 阵列模式设定後,有二个方式建立磁盘阵列。一个方式是"Auto Setup" 另一个方式是"Select Disk Drives"。Auto Setup 允许 BIOS 自动选择硬盘 装置和建立阵列。Select Disk Drives 让使用者自行选择硬盘装置。



4. 使用方向键移动反白棒至 Block Size 并按下 <Enter> 键, 屏幕会跳出磁 区大小列表,让你设定磁盘区块的大小,区块范围为 4KB 到 64KB。



5. 选择 Start Create Process 然後按下 <Enter> 键。一个要求确认的讯息将出现,选择 <Y> 表示确定,选择 <N> 表示取消。

重要备注:在阵列确定建立後所有现存的资料将被破坏。

删除阵列 (Delete Disk Array)

- 1. 选择 Delete Array 後按下 <Enter> 键,并指出RAID 阵列的通道位置。
- 2. 按下 <Enter> 键夹选择要删除的RAID阵列,一个要求确认的讯息将出现,选择 <Y> 表示确定,选择 <N> 表示取消回到设定选项。



建立/删除备份 (Create / Delete Spare)

- 1. 选择 **Create/Delete Array** 後按下 <Enter> 键,并指出RAID 阵列的通道位置。
- 2. 按下<Enter>键夹选择要将此硬盘删除或作建立备份,接著一个要求确认的讯息将出现,选择 <Y>表示确定,选择 <N>表示取消回到设定选项。

选择开机阵列 (Select Boot Array)

- 1. 选择 Create/Delete Array 後按下 <Enter> 键,并指出 RAID 阵列的通道 位置。
- 2. 按下 <Enter> 键夹选择欲作为开机的 RAID 阵列,被选取的阵列将会变 更为开机状态。

检视序号 (Serial Number View)

- 1. 选择 Serial Number View 後按下 <Enter> 键,并指出 RAID 阵列的通道 位置。
- 2. 移动方向键,被选取的项目其序号会显示在视窗画面的最下方,此项目可以用来分辨阵列中同型号的硬盘。